


Quickguide

Pure Air Max UV luftrensere




Pure Air Max UV er et apparat der generelt er meget let at betjene. Når apparatet er tændt efter nedenstående anvisning, passer den stort set sig selv indtil filteret skal skiftes.

NB! Det anbefales at maskinen altid er tændt. På den måde sikrer man at luften i et givent rum altid er rensset og frisk.



Ved første opstart er det vigtigt, at fjerne posen omkring filteret inde i apparatet.



Anbefalet indstilling

Sæt herefter stikket i en kontakt og tryk på følgende:



Herefter kører maskinen på automatisk drift, og styrer renseseffekten efter den indbyggede partikelsensor.

RESET

Når apparatet begynder at bippe efter 1/2 års drift og samtidigt blinker i filter ikonet, er det tid til at skifte filter. Når filteret er skiftet holdes AUTO og TIMER nede samtidigt i ca. 5 sekunder, hvorefter filteralarmen er nulstillet.

Ønskes filteralarmen nulstillet uden for cyclus, holdes AUTO og Timer nede i ca. 20 sek. indtil maskinen giver et enkelt bip.



For yderligere funktioner, brug linket i qr koden som adgang til den fulde manual:

